




Built-in USB Charger 3

Model: BUC3




Quick Start Guide

از انتخاب شما برای استفاده از محصول فکتور سپاسگزاریم. با مطالعه این دفترچه، قادر خواهید بود تا به طور بهینه از ویژگی‌ها و عملکردهای محصول استفاده کنید و بهترین تجربه کاربری ممکن را داشته باشید. این دفترچه شامل تاریخچه برند، مشخصات فنی، ویژگی‌ها و عملکردهای محصول، نحوه استفاده از محصول، نکات ایمنی و شرایط سلب مسئولیت گارانتی می‌باشد. لطفا قبل از استفاده از محصول، دفترچه را به دقت مطالعه کنید.

فهرست

2	توضیحات اولیه فهرست
3	تاریخچه برند
4	علائم و نشانه‌ها محتوای بسته بندی
5	درباره محصول (اجزای محصول)
6	مشخصات فنی
7	مراحل نصب محصول
10	آموزش باز کردن کاور رویی محصول
12	ویژگی‌ها و عملکرد محصول
13	دستورالعمل رعایت نکات ایمنی
15	ارتباط با ما



تاریخچه برند

فکتور برند زیر مجموعه شرکت دانش بنیان مورف است که در سال 1396 فعالیت خود را با ساخت یک مبلمان هوشمند به نام GRAND DUKE آغاز کرد و در سال 1397 به تولید انبوه شارژرهای وایرلس رسید پس از گذشت 3 سال تلاش‌های بی‌وقفه تیم تحقیق و توسعه، مورف توانست برای محصول شارژر وایرلس مجوز دانش بنیانی دریافت کند. از دل مورف برندی به نام فکتور متولد شد که ارائه دهنده محصولات الکترونیکی با هدف هوشمندسازی مبلمان و دکوراسیون داخلی می‌باشد. هدف فکتور از هوشمندسازی مبلمان ایجاد تحولی شگرف در صنعت سنتی مبلمان ایران با تکیه بر سه بازوی قدرتمند الکترونیک، مکانیک و طراحی صنعتی می‌باشد. ما در تلاشیم تا با گردهاوری نیروی جوان بتوانیم دانش و تکنولوژی روز جهانی را با صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی ترکیب کنیم و تجربه‌ای جدید و جذاب را برای کاربران و مصرف کنندگان محصولات این صنعت به ارمغان آوریم.

علائم و نشانه ها

خطر آسیب به کاربر

حضور این نشانه در دفترچه مربوط به توضیحاتی است که در صورت عدم رعایت آن، ممکن است خطری برای کاربر (فرد استفاده کننده) به وجود آورد.

خطر آسیب به دستگاه یا تجهیزات جانبی

حضور این نشانه در دفترچه مربوط به توضیحاتی است که در صورت عدم رعایت آن، ممکن است خطر یا خسارتی برای دستگاه یا تجهیزات الکترونیکی متصل به دستگاه ایجاد شود.


① نکته

حضور این نشانه در دفترچه، جهت ارائه اطلاعات بیشتر یا بیان نکات کلیدی می باشد.

محتوای بسته بندی

- محصول شارژر توکار BUC3
- چهار عدد پیچ جهت نصب محصول
- دو عدد سرسیم
- پین قفل

درباره محصول



1 سوکت شارژ سریع Type-A

2 سوکت شارژ فوق سریع Type-C

3 پوشش عایق ضد الکتریسیته

4 پیچ های اتصال سیم برق

5 حفره های ورودی سیم برق


مشخصات فنی

نام برند شماره ثبت تجاری نشانی شرکت	فکتور الکترونیک، 1813، تهران، منطقه صنعتی سیاه سنگ، خیابان سیاه سنگ، میدان مادر، خیابان احمدی، کوچه رودکی، پلاک 30
نام محصول	شارژر توکار مدل BUC3
ولتاژ و فرکانس ورودی	220 VAC / 50 Hz
خروجی USB Type-A	5V(DC Symbol)2.4A, 9V(DC symbol)2A, 12V(SC symbol) 1.5A
خروجی USB Type-C	25W, PD3.0
وزن خالص	89 گرم
ابعاد	میلی متر 80 * 80 * 45


مراحل نصب محصول

⚠ تمام مراحل نصب، توسط افراد حرفه‌ای و متخصص انجام شود.


1- ابتدا از قطع بودن جریان برق اطمینان حاصل کنید.
می‌توانید کلید فیوز مربوطه را از تابلو برق ساختمان خاموش
نمایید.




2- به کمک راهنمای کاغذی در بسته‌بندی، یک دایره به قطر
6 سانتیمتر روی سطح مورد نظر ایجاد کنید.




3- سیم برق دو رشته‌ای با ضخامت حداقل 1 میلی‌متر را از زیر سطح، از درون سوراخ به سمت بیرون عبور دهید و سرسیم‌ها را به سرسیم‌ها متصل و پرس نمایید.




4- ابتدا پیچ‌های اتصال سیم‌ها را به کمک پیچ‌گوشتی باز کنید (در حدی که پیچ کاملاً بیرون نیاید و صرفاً بتوان سیم را درون حفره‌ها قرار داد). هر کدام از سیم‌ها را در حفره‌های زیر محصول که برای ورود سیم برق هستند قرار دهید و پیچ آن را به کمک پیچ‌گوشتی محکم ببندید. برای اطمینان از اتصال کامل، اگر سیم‌ها را با دست بکشید، بیرون نمی‌آیند.




5- محصول را در حفره ایجاد شده در سطح قرار دهید.




6- با پیچ‌هایی که در داخل بسته‌بندی قرار دارد، محصول را به سطح نصب شده ثابت نمایید.



7- کاور روی محصول را طبق تصویر جای‌گذاری کنید و در جهت عقربه‌های ساعت پیرخانیید تا ثابت شود.




8- در این مرحله کلید فیوز مربوطه را روشن نمایید تا برق اتصال یابد و دستگاه روشن شود.
اکنون محصول آماده استفاده است.




آموزش باز کردن کاور رویی محصول


1- پین تعبیه شده در بسته بندی محصول را برداشته، و داخل سوراخ مشخص شده وارد کنید.



2- همزمان با ورود پین، کاور را به سمت چپ (برخلاف جهت عقربه ساعت) بچرخانید تا قفل آن باز شود.



3- در آخر کاور را به سمت بالا بکشید و بردارید.



ویژگی ها و عملکرد محصول

• محصول شارژر USB توکار مدل BUC3 به گونه ای طراحی شده است که روی انواع سطوح افقی و عمودی مانند کابینت، مبلمان، سرویس خواب و ... قابل نصب و استفاده باشد. این محصول در صورت پشتیبانی تلفن همراه شما از امکان شارژ سریع و فوق سریع، برخوردار می باشد.

• **سازگاری بالا:** این محصول با اکثر دستگاه های رایج در بازار سازگاری دارد و می تواند ولتاژ ورودی 100-240 ولت مستقیم را تحمل کند.

• **شناسایی شارژ سریع:** پشتیبانی از PD2.0 / PD3.0 / QC2.0 / QC3.0 / AFC / SCP / PE2.0 / PE1.1 / Apple / Samsung AFC

• **بدنه پلی کربنات:** بدنه اصلی محصول از پلی کربنات ساخته شده است تا در برابر شوک های الکتریکی و هرگونه آتش سوزی احتمالی، مقاومت لازم را داشته باشد و از گسترش آتش به محیط و وسایل مجاور جلوگیری کند.

• **سیستم اعلان نوری:** سیستم اعلان نوری دستگاه، نشان دهنده روشن بودن و حضور جریان برق در آن و همچنین نشانگر شارژ سریع و فوق سریع است. هنگامی که دستگاه در حالت شارژ سریع است، نور آن آبی و هنگامی که دستگاه در حالت شارژ فوق سریع است، نور آن به رنگ بنفش به نمایش درمی آید.

دستورالعمل رعایت نکات ایمنی

⚠ ⚠ ⚠ • قبل از استفاده از محصول لطفا دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

⚠ ⚠ • حتما برای تعویض، تعمیر و نصب محصول از افراد حرفه ای و متخصص کمک بگیرید و خودتان به تنهایی محصول را باز و نصب نکنید.

⚠ • به هیچ وجه محصول آسیب دیده را نصب و از آن استفاده نکنید.

• مانند تمام محصولات الکترونیکی، این دستگاه نیز باید دور از دسترس کودکان نگهداری و استفاده شود.

⚠ • این محصول صرفا جهت استفاده در فضاهای داخلی، سربسته و خشک در نظر گرفته شده است.

• از نصب محصول در مجاورت با منبع حرارت و در فضاهای بسیار گرم خودداری کنید.

• از نصب محصول در مجاورت با منبع رطوبت، بخار و در فضاهای مرطوب خودداری کنید.

• از ورود آب و یا هرگونه مایعات به داخل محصول جلوگیری نمایید زیرا منجر به آسیب رساندن و خطرات جانبی می شود.

- ⚠ • برای تمیز کردن سطح محصول از مایعات اسیدی/روغنی خورنده استفاده نکنید، چون منجر به آسیب محصول می‌شود.
- محصول را از آلودگی، رطوبت و گرمای بیش از حد محافظت کنید.
- از محصول در خارج از محدوده ولتاژ ورودی به هیچ وجه استفاده نکنید.
- به هیچ وجه در امکانات فنی و ظاهری محصول تغییر ایجاد نکنید.
- از محصول فقط برای هدف شارژ کردن و یا انتقال جریان در محدوده توان این محصول استفاده کنید.
- از این محصول در مجاورت بخاری‌ها، سایر منابع گرما یا زیر نور مستقیم خورشید استفاده نکنید.
- از این محصول در مناطقی که استفاده از محصولات الکترونیکی مجاز نیستند، استفاده نکنید.
- از پاشش آب و هرگونه مایعات روی محصول خودداری فرمایید و سطح آن را با پارچه نرم و خشک تمیز کنید.
- مواد بسته‌بندی را فوراً مطابق با مقررات محلی قابل اجرا دور بریزید.



سلب مسئولیت گارانتی

فکتور الکترونیک هیچ مسئولیتی برای آسیب های ناشی از نصب نامناسب، استفاده نادرست از محصول یا عدم رعایت دستورالعمل های اجرایی/ نکات ایمنی برعهده نمی گیرد و ضمانتی ارائه نمی دهد.

ارتباط با ما

 تماس با خدمات پس از خرید:

02176212957 - 09900111094

 وبسایت:

Morph-co.com

 رسانه های اجتماعی:

@Morph_co

@FACTOR_ELECTRONICS